



ابتدا دستگاه رو خاموش کنید (از برق بکشید) سپس دو پین نشان داده شده در تصویر را با یک جسم فلزی بهمدیگه عین تصویر اتصال داده و نگه دارید. در همین حالت برق دستگاه را وصل کنید و اتصال جفت پین ها را به مدت 1 دقیقه در حالت فشار داده شده نگه دارید. بعد پین ها را رها کرده و برق دستگاه را جدا کرده و مجدد وصل کنید. صبر کنید تا دستگاه کامل بالا بیاید که بصورت پیش فرض کارخانه ای بالا می آید که از شما درخواست تعریف رمز جدید برای دستگاه میکند که بایستی رمز جدید تعریف کنید و این رمز بایستی ترکیبی از حروف و عدد باشد و شامل یک حرف بزرگ باشد مانند Admin4321 که در اینجا کار ریست رمز تمام است. ادامه مراحل تنظیمات دستگاه را با next زدن های متوالی پیگیری کنید تا دستگاه در نهایت پیغام فعال سازی دستگاه بدهد.

دقت کنید که با ریست رمز چه بصورت نرم افزاری و چه بصورت سخت افزاری فیلمهای ضبط شده دستگاه پاک نمیشوند. اگر مشکلی در نمایش فیلمها داشتید یا اصلا ضبط نشده و یا تاریخ ضبط فیلمها متفاوت از تاریخ جاری دستگاه میباشد.